



**Tack för att du köpt ett EasyKey 25 MIDI-keyboard!** Jag hoppas du får mycket nytta av det. Normalt behöver du inte läsa detta - det är inte precis svårt att använda, men här är i alla fall en liten snabbhandbok. Lycka till! MVH Jerker

- 1. Klaviatur** med 25 anslagskänsliga tangenter. När EDIT- läget är på kan de också skicka control change meddelanden. **CC MODE**-knappen används för att växla läge.
- 2. PITCH UP/PITCH DOWN** Med dessa knappar växlar du oktav i flera steg upp och ner. Håll ner båda samtidigt för att komma tillbaka till 0. Nedanför sitter LED:er som visar oktav.
- 3. USB-anslutning** för anslutning till PC med Win8/7/XP/Vista (Intel USB-chipset rekommenderas), eller MAC med OSX 10.3.9 och 10.4.7 eller senare och även iPad och iPad2 via USB-adapter.
- 4. Runda ratten** sköter endast Program Change.
- 5. Inställningar via mjukvara** Om du tankar hem mjukvarueditorn **EASY SOFTWARE EDITOR** för PC eller MAC från tillverkaren på [www.worlde.com.cn](http://www.worlde.com.cn) under Downloads kan du göra följande inställningar när du installerat den och har ditt keyboard uppkopplat:
- 6. Global MIDI-kanal (1-16).** Specificera vilka MIDI-kanaler som skall användas för att skicka MIDI-information till din dator så du kan matcha det med det program du använder.
- 7. Anslagskänslighet:** Du kan ställa in **tre kurvor** för keyboardets anslagskänslighet (**velocity**) samt även **fast velocity**.
- 8. Transponering:** Du kan via editorn **transponera i halvtonsteg -12/+12 (transpose).**  
**CC Nummer [0...127]** Specificerar CC numret för Control Change som skickas.  
**On Värde [0...127]** Specificerar On värdet för Control Change meddelandet.  
**Off Value [0...127]** Specificerar Off värdet för Control Change meddelandet.

#### **Specifikationer** från tillverkaren

Anslutning: USB kontakt MINI-B typ.

Strömförsörjning: Helt via USB - ingen separat adapter behövs.

Strömförbrukning: 100mA eller mindre.

Storlek: 340 x 100 x 32 mm. Vikt: 432 g. **USB-kabel medföljer.**

# ANTONI

[www.jerkerantoni.se](http://www.jerkerantoni.se)

STORGATAN 31A 577 76 JÄRNFORSÉN

Tel. 0734-211 888, [jerker.antoni@gmail.com](mailto:jerker.antoni@gmail.com), [www.jerkerantoni.se](http://www.jerkerantoni.se)