

Viscount orglar med Physis Modeling

Uppdatering av operativsystemet

När du skall tanka hem en uppdatering av operativsystemet från fabriken gör du så här:

Använd ett USB-minne med 4-8 GB minne och som har filsystemet FAT32. Innan du gör något annat formaterar du följande två mappar på minnet:

v_settings

v_songs

Öppna fabriken hemsida på:

<https://www.viscountinstruments.com/musical-instruments/classic-organs/>

Öppna mappen med rätt namn på din modellserie, klicka därefter på den modell du har. I den blåa raden längre ned på sidan klickar du på "Support".

Nu öppnas tre områden. Det högra området heter "operating system update". Läs varningstexten och om du gör detta för första gången läs de två pdf-filer enligt denna lista:

[OSUpgrade-EN.pdf](#)

[ReleaseHistory 1.14.16 EN .pdf](#)

När du gjort detta är det dags att ladda ned denna fil till ditt USB-minne:

[upgrade kit to 01-14-16 A.zip](#) (versionen just nu)

När du gjort detta är det dags att gå till din orgel.

Du måste sätta ditt USB-minne i orgelns USB-port innan du startar orgeln!!!

Efter du startat orgeln är det bara att vänta tills den ordinarie startskärmen kommer upp i LED-fönstret.

TUNING	SET-UP
VOICES	UTIL. & MIDI
STYLES	FILE MANAG.
EQUAL	USER 2
ENSEMBLE 2	P.COMB NO
AIRPRESS --	K.INV NO
A: 440.00 HZ	TRANSP --

Tryck på den nedåtgående pilen på knappsatsen nedanför LED-fönstret tills fältet **UTIL. & MIDI** är markerad. Tryck "Enter".

VOL	▲	+	ENTER
SEQ	▼	-	EXIT

Tryck nu på den nedåtgående pilen tills texten "OP.SYS. UPGRADE" är markerad. Tryck "Enter".

UTILITY AND MIDI ↓
PIST. COMBINE: NO
KEYBOARDS INV.: NO
TRACKER TOUCH: NO
1st SHORT OCTAVE
AUTO MAINPAGE: NO

UTILITY AND MIDI ↓
LCD CONTRAST: 8
SET DATE & TIME
LOCK ORGAN
RESTORE FACT. SET
OP.SYS. UPGRADE

Försiktig som din orgel är undersöker den först om det finns något intressant på ditt USB-minne. OM det nu finns en uppdatering kommer det efter en viss väntan (kan vara flera minuter!) en text som säger att det finns en uppdatering, samtidigt som du får information om vilken version av operativsystem din orgel har.

OBS! Att din orgel måste ha ett högre operativsystem än 1,3,0 för att du själv skall kunna uppdatera ditt instrument!

Som tur är har du ett högre system så du kan trycka på "Enter" för att orgeln skall uppdatera sitt operativsystem.

Uppdateringen går igenom flera faser och kan uppdatera såväl själva systemet som stämmor. Uppdateringen kan ta mellan 15-30 minuter beroende på hur mycket som måste uppdateras. Uppdateringen avslutas alltid med en omstart varefter orgeln återgår till att visa startskärmen.

Var medveten om, att du inte kan göra något medan uppdateringen pågår, så låt ditt instrument sköta sig själv.

Tidigare gjorda inställningar eller satta registerkombinationer påverkas inte av uppdateringen, utan de ligger kvar där du gjort dina inställningar.

Har du frågor kan du alltid ringa till Jerker Antoni på 073-421 18 88 eller till Henric de Koster på 070-839 05 46.

Lycka till!